

**Zur Sicherstellung des 2. Rettungsweges über die Kraftfahrdrehleiter der Feuerwehr müssen verschiedentlich auf privatem Gelände Bewegungsflächen für die Feuerwehr hergestellt werden. Damit diese auch bei Dunkelheit und im Winter bei Schneefall zu erkennen sind, müssen diese wie in den nachfolgenden Beispielen dargestellt, kenntlich gemacht werden. Der Untergrund muss ein Gewicht von 16 Tonnen Normfahrzeugen tragen können.**

**Diese Flächen können u.a. aus Rasengittersteinen, Schotterrasen, oder Kunststoffwaben hergestellt werden.**

### **Beispiele:**



**Bepflanzungen**



**Rasenkantsteine**



**Holzpflocke**



**Findlinge**

**An der Schnittstelle zwischen öffentlicher und privater Fläche ist folgende Beschilderung aufzustellen:**



**Das obere Schild : Aufstellfläche Feuerwehr**

**Das untere Schild : Feuerwehruzufahrt „Der Bürgermeister“**